

---

# BEDIENUNG UND PFLEGE DER LAMELLEN-/SONNENSTOREN

## Sonnenstoren

Bei stürmischem oder regnerischem Wetter sind die Sonnenstoren rechtzeitig hochzufahren.

## Lamellenstoren

Bei Eisbildung dürfen die Lamellenstoren nicht bedient werden, da die Lamellen, Endschienen oder Aufzugsvorrichtungen festfrieren können.

## Reinigung

Befreien Sie die Führungsschienen von Laub, Tannennadeln, Staub und Schmutz. Eine regelmässige Reinigung ist für ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen zwingend notwendig.

Bei Eisbildung dürfen die Lamellenstoren nicht bedient werden, da die Lamellen, Endschienen oder Aufzugsvorrichtungen festfrieren können.